



MIRAB CO.

**راهنمای نگهداری، نصب و بهره برداری
شیر هوای تک محفظه
ساخت شرکت میراب**



ML-SCAV-1288F

الف- لطفا نکات زیر را برای نگهداری در انبار رعایت فرمایید:

- ۱- شیر را تا قبل از زمان نصب در بسته بندی کارخانه نگهداری نمایید.
- ۲- شیر را در محل خشک و دور از تابش خورشید و عاری از گرد و غبار نگهداری نمایید.
- ۳- در صورتی که شیر بیش از مدت ۲ سال در انبار نگهداری شده باشد. لازم است مجدداً تست و کنترل گردد.

ب- لطفا نکات زیر را در موقع نصب رعایت فرمایید:

- ۱- برای جلوگیری از یخ زدگی، شیر باید درون حوضچه و یا داخل محل سر پوشیده نصب شود.
- ۲- برای عملکرد صحیح لازم است شیر به طور عمودی و تراز نصب شود، در غیر اینصورت بدلیل گیر کردن گلوله شناور به راهنما، عملکرد صحیح نخواهد داشت.
- ۳- لازم است یک شیر کشویی در زیر شیر هوا برای قطع سیال در مواقع ضروری نصب شود.
- ۴- قبل از نصب شیر هوا باید داخل لوله تمیز گردد.
- ۵- برای آب بندی بین شیر هوا و فلنج لوله باید از واشر لاستیکی تخت استفاده نمود.
- ۶- پیچ های اتصال شیر هوا به لوله باید بطور یکنواخت و ضربدری محکم شوند.

ج- لطفا نکات زیر را پس از نصب شیر رعایت فرمایید:

- ۱- شیر کشویی را به آهستگی باز نموده تا شیر هوا پر شود.
- ۲- در صورت رسیدن فشار به ۰/۳ اتمسفر، باید شیر هوا آب بندی شود.
- ۳- برای جلوگیری از بستن غیر ضروری شیر کشویی نصب شده در زیر شیر هوا توصیه می شود فلکه آن برداشته شود.
- ۴- در صورت انجام کامل موارد بالا، شیر آماده بهره برداری می باشد.
- ۵- لازم است هر شش ماه یک بار، عملکرد و آب بندی شیر هوا مورد بازرسی قرار گیرد.